



NOTAS:

- 1- Antes de usar la soldadura se deben limpiar bien las superficies con el limpiador removedor adecuado.
- 2- Las superficies a pegar deben estar completamente secas.



**NORMAS PARA REDES SUBTERRÁNEAS  
MATERIALES COMPLEMENTARIOS  
INSTALACIÓN DE CABLE EXISTENTE EN  
DUCTOS NUEVOS DE PVC**

CÓDIGO: <b>RS6-002</b>		REV. <b>0</b>
DIBUJÓ: EQUIPO EIP	REVISÓ: EQUIPO EIP	
APROBÓ: Gerencia T&D Energía	FECHA: SEPTIEMBRE - 2013	
MEDIDAS: milímetros (mm.)	PLATAFORMA: AUTOCAD - DWG	PLANO: 1 DE 1